

Magnetwand aus echtem Schiefer - Pink Earthcore - 61 x 30 cm

Artikel-Nummer: MTS-61x30-PE



Produkteigenschaften und technische Daten

Material	Stahl
Gewicht	2,600 kg



Montageanleitung für Ihre STEINMINE Magnettafel

Vorab ein wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Magnettafel vor der Montage.

Lieferumfang für Magnetwände:

- für Breite 30 cm:** 4 x Schrauben, 4 x Dübel
- für Breite 60 cm:** 8 x Schrauben, 8 x Dübel

Einfache und schnelle Montage:

- 1. Legen Sie die Kollageposition der Magnettafel an der Wand fest und markieren Sie die Bohrstellen mit einem Bleistift.
- 2. Bohren Sie die 4 Löcher und setzen Sie die Dübel ein.

- 3. Nehmen Sie einen Spalt zwischen den Tafeln ein, um die Luft zirkulieren zu lassen.

- 4. Befestigen Sie die Magnettafel mit den Schrauben und Dübeln.

- 5. Nach der Montage können Sie die Magnettafel mit den Magneten und Notizen versehen.

- 6. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Magnettafel nicht für die Befestigung von schweren Gegenständen geeignet ist.

Produktbeschreibung

Moderne und ausgefallene Schiefertafel für Küche, Büro, Konferenzraum, Eingangs- oder Wohnbereich. Oberfläche: PINK EARTHCORE Eigenschaften: - durch Spezialverarbeitung sehr flexibel, ohne zu brechen- echter Schiefergestein- Grundplatte Stahl- Abmessung: 61 x 30 cm- Gesamtstärke: ca. 3 mm dick- nanoversiegelt- abwaschbar, beschreibbar und lebensmittelecht- incl. 2 selbstklebende Spiegelbleche zur Befestigung Hinweis:Es handelt sich bei den angezeigten Bildern um Beispielbilder. Jeder Stein auf der verbauten Magnettafel ist in Gesteinsstruktur und Färbung einzigartig, somit ein naturgewachsenes Produkt.

Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

Produktbilder



Montageanleitung für Ihre STEINMINE Magnettafel

Vorab ein wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie vor der Montage die folgende Montageanleitung und Sicherheitshinweise zu Magneten sorgfältig durch.

Lieferumfang für Magnetwände:

für Breiten 30, 40, 80 cm:

4 x Topfmagnete mit Bohrung und Senkung
4 x Schrauben
4 x Dübel

für Breite 120 cm:

6 x Topfmagnete mit Bohrung und Senkung
6 x Schrauben
6 x Dübel

Einfache und schnelle Montage:

1 Legen Sie die Aufhängeposition der Magnettafel an der Wand fest und bestimmen Sie die Position der notwendigen 4 (6) Bohrungen gemäß der Skizze im Abstand von jeweils ca. 10 – 13 cm vom äußeren Rand der Magnettafel.

2 Bohren Sie die 4 (6) Löcher und bringen Sie die Dübel an.

3 Nehmen Sie einen Topfmagnet nach dem anderen und ziehen Sie diese seitlich vorsichtig voneinander ab. Die Kunststoffringe dazwischen können danach entsorgt werden (lediglich zur Lieferung).
Achtung: Topfmagnete einzeln voneinander ablegen, diese können sich gegenseitig anziehen!

4 Führen Sie die mitgelieferten Schrauben vorsichtig (**Achtung: Schrauben sind magnetisch und können vom Topfmagnet angezogen werden!**) durch den Topfmagnet, so dass der Schraubekopf auf der eingefrasten Seite des Topfmagnetes bündig versenkt ist. Schrauben Sie so nacheinander die 4 (6) Topfmagnete in die angebrachten Dübel. Kontrollieren Sie, ob alle Topfmagnete **fest montiert** sind.

Hinweis: Sollte die **Wand**, an der Sie die Magnettafel befestigen wollen, **nicht ganz eben sein** (z.B. unebener Putz, etc.) so **lockern Sie minimal die Schraube** des entsprechenden Topfmagneten, damit dieser **vollständig auf der Magnetafelrückseite haften kann**.

5 Wenn alle 4 (6) Topfmagnete an den vorgesehenen Bohrungen verschraubt sind, hängen Sie die Magnettafel mit der Metallrückseite zur Wand hin vorsichtig auf. Die Tafel kann jetzt nach horizontal und vertikal an die gewünschte Position geschoben und ausgerichtet werden.

Hinweis: Falls Sie die Magnettafel abnehmen möchten, **ziehen Sie diese nicht direkt zu sich** und weg von der Wand, denn durch die magnetische Kraft könnten sich die Montagedübel aus der Wand ziehen! **Schieben Sie die Magnettafel vorsichtig seitlich von den Magnethalterungen weg.**



